

Instruções da Central de Incêndio MAG

Funcionamento Normal: O LED Verde de "ALIMENTAÇÃO" deverá estar iluminado.

Em caso de FOGO:

Os LED's Vermelhos junto ao sinal de FOGO deverão piscar juntamente com o LED de indicação da zona em alarme. Os sonoros deverão actuar juntamente como Buzzer interno do painel.



Para SILENCIAR Sonoros:

Prima "SILENCIAR ALARME". Os sonoros serão silenciados mas o Buzzer interno não. Os LED's de FOGO irão mudar de intermitentes para fixos.



Para SILENCIAR o BUZZER:

Prima "SILENCIAR BEZOURO".



Para REACTIVAR Sonoros:

Prima "ALARME SONORO".



Para Efectuar RESET ao Sistema:

Prima "RESET". Todos os LED's irão acender e os sonoros silenciar. Espere o sistema reiniciar.

FALHAS:

Os LED's Amarelos irão acender conforme a falha e o Buzzer interno irá actuar. CONTACTE A MANUTENÇÃO e tome nota dos LED's que acenderam.



Para Inibir Zonas:

Prima "INIBIR/DESINIBIR". O LED INIBIR/DESINIBIR irá piscar. O LED da zona irá piscar.

Selecione a zona procedendo da seguinte forma: Prima "TESTE/SCROLL" até a zona que deseja inibir. Prima "INIBIR/DESINIBIR". O LED da zona ficará permanente. Prima "RESET".



Neste ponto a zona ficará INIBIDA.



Para Desinibir Zonas:

Prima "INIBIR/DESINIBIR". O LED INIBIR/DESINIBIR irá piscar. O LED da zona irá piscar.

Selecione a zona procedendo da seguinte forma: Prima "TESTE/SCROLL" até a zona que deseja desinibir. Prima "INIBIR/DESINIBIR". O LED da zona mudará de permanente para intermitente.

Prima "RESET". Todos os LED's irão acender, espere o sistema reiniciar e a zona ficará activa.



Repetindo o processo poderá INIBIR/DESINIBIR múltiplas zonas.