

NÍVEL DE ACESSO 1

- Para silenciar a campainha interna Pressione o botão “Silenciar Buzzer”.



- Para realizar o teste de indicação Prima o botão “Teste” para realizar um teste comum da sinalização sonora interna e do funcionamento do visor LED e LCD.



- Para iniciar a evacuação
Pressione o botão “Evacuar”.



Apenas para estes casos, durante o modo de funcionamento diurno, quando o sinal de alarme de incêndio é recebido de um dispositivo e é definido um tempo de atraso para a ativação das sirenes e das saídas do painel.

- Modo de funcionamento normal
O LED “POWER ON” está aceso a verde.

- Condição de alarme de incêndio
O LED “INCÊNDIO GERAL” e o(s) número(s) de zona(s) ativada(s) acendem a vermelho.
A mensagem de alarme “Alarme/Evacuar” é apresentada no ecrã LCD.
As sirenes exteriores soarão e a campainha dentro do painel também soarão.

Suporte técnico: Tel.:

.....

Telemóvel:

.....

Pessoa de contacto:.....

Modo de revisão de mensagens

-ALARMES

O LED “INCÊNDIO GERAL” está aceso a vermelho.
Prima o botão **1** (Alarmes) e utilize ▲ ▼ para rever a lista com as mensagens de alarme.

-DEFEITOS

O LED “FALHA GERAL” está aceso a amarelo.
Prima o botão **2** (Falhas) e utilize ▲ ▼ para rever a lista com mensagens de problemas.

-DESATIVADO

O LED “DESATIVAR” acende a amarelo. Prima o botão **3** (Desativado) e utilize ▲ ▼ para rever a lista com as mensagens de desativação.

-TESTES

O LED “TEST” acende a amarelo.
Prima o botão **2** (Tests) e utilize ▲ ▼ para rever a lista com os testes ativos.
Ou pressione os botões em sequência **4** (Mais) **2** (Testes).

-AVISOS

Prima o botão **3** (Avisos) e utilize ▲ ▼ para rever a lista com mensagens de aviso.
Ou pressione os botões em sequência **4** (Mais) **3** (Avisos).

Para sair do modo de revisão de mensagens, pressione o botão “ESC”.



NÍVEL DE ACESSO 2/3

- Para silenciar os sinalizadores Introduza o código “Nível 2” ou “Nível 3”. Pressione o botão “Silenciar Sirenes”. O LED amarelo junto ao botão acenderá.

CÓDIGO



- Para reiniciar o sistema
Introduza o código “Nível 2” ou “Nível 3”. Pressione o botão “Reiniciar”.

CÓDIGO



- Desativar uma zona/dispositivo
Introduza o código “Nível 2” ou “Nível 3”. Aceda ao Menu 2) ZONAS/ 4) DISPOSITIVOS.
Selecione a zona/dispositivo que pretende desativar. Prima o botão **4** (Desativar).
Prima o botão **2** (Este) ou **3** (Todos).
O LED “DESATIVAR” está aceso a amarelo.

- Para ativar uma zona/dispositivo O LED “DESATIVAR” está aceso a amarelo.
Introduza o código “Nível 2” ou “Nível 3”. Aceda ao Menu 2) ZONAS/ 4) DISPOSITIVOS. Selecione uma zona/número de dispositivo a ativar.
Prima o botão **4** (Ativar).
Prima o botão **2** (Este) ou **3** (Todos).

- Para ativar as sirenes
Introduza o código “Nível 2” ou “Nível 3”. Pressione o botão “Evacuar”.

CÓDIGO

