

# GUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE INCÊNDIO SIMPO

## NIVEL ACESSO 1

### Modo de Operação Normal

Somente o LED "AC" verde.

### Alarme de Incêndio

O LED "FOGO GERAL" esta vermelho.

As sirenes externas e a campainha dentro do painel tocam.

A mensagem de alarme "Evacuação" é exibida na tela LCD.

### Para Silenciar o Besouro interno

Prima o botão "Silenciar Besouro".



### Para Ativar as Sirenes

Em caso de verificar a detecção de fogo, pressione o botão "evacuação".



### Para Testar os Leds do Painel

Prima a tecla "Teste" e realiza um teste operacional ao besouro, aos leds e ao painel frontal da central.



### Verificar Mensagens do Sistema

#### • ALARMES (TECLA 1)

O Led "FOGO GERAL" com luz vermelha.

Prima o botão 1 (Alarmes) e use ▲▼ para ver a lista de mensagens de alarme.

#### • FALHAS (TECLA 2)

O Led "AVARIA GERAL" com luz amarela. Prima o botão 2 (Falhas) e use ▲▼ para ver a lista de mensagens de avarias do sistema.

#### • DESABILITADOS (TECLA 3)

O Led "DESABILITADO" com luz amarela.

Prima o botão 3 (Desabilitados) e use ▲▼ para ver a lista de mensagens dos elementos desabilitados.

#### PREMIR MAIS (TECLA 4) E APARECE:

##### • TESTES (TECLA 2)

O Led "TESTE" com luz amarela.

Prima o botão 2 (Testes) e use ▲▼ para ver os testes ativos.

Ou, prima a sequência de botões 4 (Mais) - 2 (Testes).

##### • AVISOS (TECLA 3)

Prima o botão 3 (Avisos) e use ▲▼ para ver a lista de mensagens de avisos.

Ou, prima a sequência de botões 4 (Mais) - 3 (Avisos).

*Para sair do modo de verificação de mensagens do sistema, pressione o botão "Cancelar".*



## NIVEL ACESSO 2 OU 3

### Aceder ao Nível de Acesso 2 ou 3

Premir a tecla X até aparecer a data e hora

Introduzir código Nível de Acesso 2 ou 3.

### Silenciar Sirenes

Aceder ao nível 2 ou 3.

Prima o botão "Silenciar Sirenes".

O led amarelo fica acesso, silenciando as sirenes. Para ativar novamente as sirenes, prima o botão "Silenciar Sirenes".



O led amarelo apaga (sirenes ativas).

### Reiniciar Sistema

Aceder ao nível 2 ou 3.

Prima o botão "Reset".



### Para Desativar uma Zona

Aceder ao nível 2 ou 3.

Entre no Menu 2) ZONAS Selecione a zona

Prima o botão 4 (Desabilita).

O Led "DESABILITADO" fica amarelo.

### Para Desativar um Dispositivo

Aceder ao nível 2 ou 3.

Entre no Menu 3) CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS.

Selecione o dispositivo.

Prima o botão 4 (Desabilita).

Prima o botão 2 (Isto) ou 3 (tudo).

O Led "DESABILITADO" fica amarelo.

### Para Ativar uma Zona

Aceder ao nível 2 ou 3.

Entre no Menu 2) ZONAS Selecione a zona

Prima o botão 4 (Habilita).

O Led "DESABILITADO" apaga.

### Para Ativar um Dispositivo

Entre no Menu 3) CONFIGURAÇÃO DE DISPOSITIVOS.

Selecione o dispositivo.

Prima o botão 4 (Habilita).

Prima o botão 2 (Isto) ou 3 (tudo).

O Led "DESABILITADO" apaga.

### Para Voltar ao Nível de Acesso 1

Aceder ao nível 2 ou 3.

Entre no Menu 12) ACESSO NIVEL 1

Prima o botão (ENTER)

