Manual do utilizador do Hub 2 (2G) / (4G)

Updated Fevereiro 14, 2025



O **Hub 2** é um painel de controlo do sistema de segurança que suporta a verificação fotográfica de alarmes. Controla o funcionamento de todos os dispositivos ligados e interage com o utilizador e a empresa de segurança. O dispositivo foi concebido apenas para instalação no interior.

O hub comunica a abertura de portas, a quebra de janelas, a ameaça de incêndio ou inundação e automatiza ações de rotina utilizando cenários. Se pessoas de fora entrarem na divisão segura, o Hub 2 enviará fotografias dos detetores de movimento **MotionCam / MotionCam Outdoor** e notificará uma patrulha da empresa de segurança.

O Hub 2 precisa de acesso à Internet para se ligar ao serviço Ajax Cloud. O painel de controlo tem três canais de comunicação: Ethernet e dois cartões SIM. O hub está disponível em duas versões: com 2G e 2G/3G/4G (LTE) modem.



Ligue todos os canais de comunicação para garantir uma ligação mais fiável com Ajax Cloud e protege contra interrupções no trabalho dos operadores de telecomunicações.

Pode gerir o sistema de segurança e responder a alarmes e notificações de eventos através de **apps** para iOS, Android, macOS e Windows. O sistema permitelhe escolher que eventos e como notificar o utilizador: por notificações push, SMS ou chamadas.

Como definir notificações push no iOS

• Como definir as notificações push no Android

Comprar a unidade central Hub 2

Elementos funcionais



1. Logótipo Ajax com um indicador LED.

2. Painel de instalação SmartBracket. Deslize-o para baixo com força para abrir.



A parte perfurada é necessária para acionar o tamper em caso de tentativa de desmontagem do hub. Não o parta.

- 3. Socket do cabo de alimentação.
- 4. Socket do cabo Ethernet.
- 5. Ranhura para micro SIM 2.
- 6. Ranhura para micro SIM 1.
- 7. Código QR e número de identificação/serviço do hub.
- 8. Tamper.
- 9. Botão de alimentação.
- **10.** Braçadeira de retenção de cabo.

Princípio do funcionamento



O Hub 2 suporta até 100 dispositivos Ajax ligados, que protegem contra intrusões, incêndios ou inundações e controlam aparelhos elétricos de acordo com cenários ou através de uma app.

O hub controla o funcionamento do sistema de segurança e de todos os dispositivos ligados. Para isso, comunica com os dispositivos do sistema através de dois protocolos de rádio encriptados:

1. **Jeweller** é um protocolo sem fios utilizado para transmitir eventos e alarmes dos detetores sem fios Ajax. O alcance da comunicação é de 2000 m sem obstáculos (paredes, portas ou construções entre pisos).

$\widehat{\mathbf{r}}$ Saiba mais sobre o Jeweller

2. **Wings** é um protocolo sem fios utilizado para transmitir fotografias dos detetores MotionCam e MotionCam Outdoor. O alcance da comunicação é de 1700 m sem obstáculos (paredes, portas ou construções entre pisos).

ਿਤ੍ਹ Saiba mais sobre o Wings

Sempre que o detetor dispara, o sistema faz soar o alarme em menos de um segundo. Neste caso, o hub ativa as sirenes, inicia os cenários e notifica a estação de monitorização da empresa de segurança e todos os utilizadores.

Proteção contra sabotagem



O Hub 2 tem três canais de comunicação: Ethernet e dois cartões SIM. Isto permite ligar o sistema à Ethernet e a duas redes móveis. O hub está disponível em duas versões: com modem 2G e 2G/3G/4G (LTE).

A ligação à Internet com fios e à rede móvel é mantida em simultâneo para proporcionar uma comunicação mais estável. Isto também permite mudar para outro canal de comunicação sem demora se algum deles falhar. Se houver interferência nas frequências Jeweller ou se houver tentativa de interferência, o Ajax muda para uma frequência de rádio livre e envia notificações para a central recetora de alarmes da empresa de segurança e para os utilizadores do sistema.

rightarrow
ightarrow
ightarro

Ninguém pode desligar o hub sem ser detetado, mesmo quando a instalação está desarmada. Se um intruso tentar desmontar o dispositivo, o tamper dispara imediatamente. Cada utilizador e a empresa de segurança receberão notificações de ativação.

 $rac{1}{3}$ 0 que é um tamper

O hub verifica a ligação do Ajax Cloud em intervalos regulares. O período de consulta é especificado nas definições do hub. Nas definições mínimas, o servidor pode notificar os utilizadores e a empresa de segurança em 60 segundos após a perda de ligação.



O hub inclui uma bateria de reserva que proporciona 16 horas de autonomia. Isto permite que o sistema continue a funcionar mesmo que a alimentação elétrica seja cortada na instalação. Para aumentar a duração da bateria ou ligar o hub a grelhas de 6V ou 12V, utilize a **12V PSU** e a **6V PSU**.



OS Malevich



O Hub 2 é gerido pelo sistema operativo em tempo real OS Malevich. O sistema é imune a vírus e ciberataques.

As atualizações via rádio do OS Malevich oferecem novas oportunidades para o sistema de segurança Ajax. O processo de atualização é automático e demora alguns minutos quando o sistema de segurança está desarmado.

Como é feita a atualização do OS Malevich

Ligação de videovigilância



É possível ligar câmaras Dahua, Hikvision, Safire, EZVIZ e Uniview e DVRs ao sistema de segurança Ajax. É possível integrar equipamento de videovigilância de terceiros graças ao suporte do protocolo RTSP. É possível ligar até 25 dispositivos de videovigilância ao sistema.

Saiba mais

Cenários de automatização

Utilize cenários para automatizar o seu sistema de segurança e reduzir o número de ações de rotina. Configure o horário de segurança, programe as ações dos dispositivos de automatização (Relay, WallSwitch, ou Socket) em resposta a um alarme, premindo o Button ou por programação. É possível criar um cenário remotamente na app Ajax.

Como criar um cenário no sistema de segurança Ajax

Indicação LED

O Hub tem dois modos de indicação LED:

- Ligação Hub Servidor.
- Alertas e avarias.



Ligação Hub – Servidor

O modo **Ligação ao servidor** está ativado por predefinição. O LED do hub tem uma lista de indicações que mostram o estado do sistema ou os eventos que estão a ocorrer. O logótipo Ajax na parte da frente do hub pode acender-se a vermelho, branco, roxo, amarelo, azul ou verde, dependendo do estado.

Indicação	Evento	Nota
llumina-se a branco.	Estão ligados dois canais de comunicação: Ethernet e cartão SIM.	Se a fonte de alimentação externa estiver desligada, o indicador piscará a cada 10 segundos. Após uma perda de energia, o hub não se acenderá imediatamente, mas começará a piscar em 180 segundos.
llumina-se a verde.	Está ligado um canal de comunicação: Ethernet ou cartão SIM.	Se a fonte de alimentação externa estiver desligada, o indicador piscará a cada 10 segundos. Após uma perda de energia, o hub não se acenderá imediatamente, mas começará a piscar em 180 segundos.

llumina-se a vermelho.	O hub não está ligado à Internet ou não existe ligação ao serviço Ajax Cloud.	Se a fonte de alimentação externa estiver desligada, o indicador piscará a cada 10 segundos. Após uma perda de energia, o hub não se acenderá imediatamente, mas começará a piscar em 180 segundos.
Acende-se 180 segundos após a perda de energia e depois pisca de 10 em 10 segundos.	A fonte de alimentação externa está desligada.	A cor do LED de indicação depende do número de canais de comunicação ligados.
Pisca a vermelho.	O hub é reposto para as definições de fábrica.	

Se o seu hub tiver indicações diferentes, contacte o **nosso Apoio Técnico**. Eles vão ajudá-lo.

Acesso às indicações

Os utilizadores do Hub podem ver a indicação British Disco (Alertas e Avarias) depois de:

• Armar/desarmar o sistema utilizando o teclado Ajax.

- Introduzir o ID de utilizador ou código pessoal correto no teclado e executar uma ação que já tenha sido executada (por exemplo, o sistema está desarmado e o botão de desarmar é premido no teclado).
- Premir o botão SpaceControl para armar/desarmar o sistema ou ativar o Modo Noturno.
- Armar/desarmar o sistema utilizando apps Ajax.

Todos os utilizadores podem ver a indicação do Mudar o estado do hub.

Alertas e Avarias

A função é ativada nas definições do hub na app PRO (Hub \rightarrow Definições \rightarrow Serviços \rightarrow Indicação LED).



indicação está disponível para hubs com versão de firmware OS Malevich 2.14 ou Superior em apps das seguintes versões ou superiores:

- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.22.2 para iOS
- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.25.2 para Android
- Ajax PRO Desktop 3.5.2 para macOS

Indicação	Evento	Nota
	Alterar o estado do hub	
O LED branco pisca uma vez por segundo.	Armar em Duas Fases ou Atraso ao Sair.	Um dos dispositivos está a executar a função de Armar em Duas Fases ou Atraso ao Sair .
O LED verde pisca uma vez por segundo.	Indicação de entrada.	Um dos dispositivos está a executar o Atraso ao Entrar .
O LED branco acende-se durante 2 segundos.	O armamento está concluído.	O hub (ou um dos grupos) está a mudar o seu estado de Desarmado para Armado.
O LED verde acende-se durante 2 segundos.	O desarme está concluído.	O hub (ou um dos grupos) está a mudar o seu estado de Armado para Desarmado.
	Alertas e Avarias	
O LED vermelho e roxo pisca em sequência durante 5 segundos.	Alarme de emergência confirmado.	Existe um estado não restaurado após um alarme de emergência confirmado.

		i A indicação só é visualizada se Restauração após alarme de emergência confirmado estiver ativado nas definições.
O LED vermelho acende-se durante 5 segundos.	Alarme de emergência.	Existe um estado não restaurado após um alarme de emergência. A indicação não é apresentada se existir um estado de alarme de emergência confirmado.

		i A indicação só é apresentada se o Restauração após alarme de emergência estiver ativado nas definições.
O LED vermelho fica intermitente.	O número de intermitências é igual ao número de botões de emergência (DoubleButton), o primeiro a gerar o alarme de emergência.	Existe um estado não restaurado após o alarme de emergência confirmado ou não confirmado: • Alarme de emergência único ou • Alarme de emergência confirmado
Os LED amarelo e roxo piscam sequencialmente durante 5 segundos.	Alarme de intrusão confirmado.	Existe um estado não restaurado após a confirmação do alarme de intrusão.

	Restauração após alarme de intrusão confirmado estiver ativada nas definições.



		ou Alarme de intrusão confirmado
		Existe um estado de tamper não restaurado ou uma tampa aberta em qualquer um dos dispositivos, ou no hub.
Os LED vermelho e azul piscam em sequência durante 5 segundos.	Abertura da tampa.	A indicação só é apresentada se a opção Restauração após abertura da tampa estiver ativada nas definições.
Os LED amarelo e azul piscam em sequência durante 5 segundos.	Outros problemas de funcionamento.	Existe um estado de falha não restaurado ou uma avaria de qualquer dispositivo, ou do hub.
		A indicação só é apresentada se a opção Restauração

		após falhas estiver ativada nas definições.
		Atualmente, Restauração após falhas não está disponível nas apps Ajax.
O LED azul-escuro acende-se durante 5 segundos.	Desativação permanente.	Um dos dispositivos está temporariamente desativado ou as notificações do estado da tampa estão desativadas.
O LED azul acende-se durante 5 segundos.	Desativação automática.	Um dos dispositivos é automaticamente desativado por um temporizador de abertura ou pelo número de deteções.
Os LED verde e azul piscam em sequência.	Expiração do temporizador de alarme. Saiba mais sobre a funcionalidade de confirmação de alarme	Apresentado após a expiração do temporizador de alarme (para confirmar o alarme).

Quando não está a acontecer nada no sistema (sem alarme, avaria, abertura da tampa, etc.), o LED apresenta dois estados de hub:

- Armado/parcialmente armado ou Modo Noturno ativado o LED acende-se a branco.
- Desarmado o LED acende-se a verde.



Nos hubs com firmware **OS Malevich 2.15.2** e superiores, o LED acende-se a verde quando está definido para Armado/parcialmente armado ou **Modo Noturno**.

Indicação de alerta

Se o sistema estiver desarmado e qualquer uma das indicações da tabela estiver presente, o LED amarelo pisca uma vez por segundo.



ie existirem vários estados no sistema, as indicações são apresentadas uma a uma, na nesma sequência conforme indicado na tabela.

Conta Ajax



O sistema de segurança é configurado e gerido através de **apps Ajax** concebidas para iOS, Android, macOS e Windows.

Utilize a app Ajax Security System para gerir um ou vários hubs. Se pretender operar mais de dez hubs, instale o **Ajax PRO: Tool for Engineers** (para iPhone e Android) ou **Ajax PRO Desktop** (para Windows e macOS). Pode saber mais sobre as apps Ajax e as suas características **aqui**.

Para configurar o sistema, instale a app Ajax e crie uma conta. Lembre-se de que não é necessário criar uma nova conta para cada hub. Uma conta pode gerir vários hubs. Se necessário, pode configurar direitos de acesso individuais para cada instalação.



Como registar uma conta PRO

Tenha em atenção que as definições do utilizador e do sistema e as definições dos dispositivos ligados são guardadas na memória do hub. A alteração do administrador do hub não repõe as definições dos dispositivos ligados.

Ligar o hub à rede

Requisitos de segurança

O Hub 2 precisa de acesso à Internet para se ligar ao serviço Ajax Cloud. Isto é necessário para o funcionamento das apps Ajax, para a configuração e o controlo remotos do sistema e para a receção de notificações push pelos utilizadores.

A unidade central está ligada através de Ethernet e de dois cartões SIM. O hub está disponível em duas versões: com modem 2G e 2G/3G/4G (LTE). Recomendamos que ligue todos os canais de comunicação em simultâneo para uma maior estabilidade e disponibilidade do sistema.

V

Para ligar o hub à rede:

 Retire o painel de instalação SmartBracket deslizando o para baixo com força. Não danifique a parte perfurada, uma vez que esta é necessária para acionar o tamper que protege o hub contra a desmontagem.



2. Ligue os cabos de alimentação e Ethernet às sockets adequadas e instale os cartões SIM.



- 1 Socket de alimentação
- 2 Socket Ethernet
- 3, 4 Ranhuras para instalar cartões micro SIM
- **3.** Prima e mantenha premido o botão de alimentação durante 3 segundos até o logótipo Ajax aparecer.

Demora até 2 minutos para o hub se ligar à Internet e atualizar para a versão mais recente do OS Malevich, desde que haja uma ligação estável à Internet. Um LED verde ou branco indica que o hub está a funcionar e ligado ao Ajax Cloud. Tenha também em atenção que, para ser atualizado, o hub tem de estar ligado à fonte de alimentação externa.

Se a ligação Ethernet falhar

Se a ligação Ethernet não for estabelecida, desative a filtragem de endereços proxy e MAC e ative o DHCP nas definições do router. O hub recebe automaticamente um endereço IP. Depois disso, poderá configurar um endereço IP estático do hub na app Ajax.

Se a ligação do cartão SIM falhar

Para se ligar à rede móvel, é necessário um cartão micro SIM com um pedido de código PIN desativado (pode desativar-lo utilizando um telemóvel) e um montante suficiente na sua conta para pagar os serviços às tarifas do seu operador.

Se o hub não se ligar à rede móvel, utilize Ethernet para configurar os parâmetros de rede: roaming, ponto de acesso APN, nome de utilizador e palavra-passe. Contacte o seu operador de telecomunicações para obter apoio e conhecer estas opções.

 $\frac{2}{3}$ Como definir ou alterar as definições de APN no hub

Adicionar o hub à app Ajax



- **1.** Ligue o hub à Internet e à fonte de alimentação. Ligue o painel central de segurança e aguarde até que o logótipo acenda a verde ou branco.
- **2.** Abra a app Ajax. Dê acesso às funções do sistema solicitadas para utilizar todas as capacidades da app Ajax e não perder alertas de alarmes ou eventos.
 - Como definir notificações push no iOS
 - Como definir as notificações push no Android
- 3. Selecione um espaço ou crie um novo.



Como criar um espaço

A funcionalidade de espaço está disponível para apps dessas versões ou posteriores:

- Ajax Security System 3.0 para iOS;
- Ajax Security System 3.0 para Android;
- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 para iOS;
- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 para Android;
- Ajax PRO Desktop 4.0 para macOS;
- Ajax PRO Desktop 4.0 para Windows.
- 4. Clique em Adicionar Hub.
- **5.** Escolha um método adequado: manualmente ou utilizando um guia passo-apasso. Se estiver a configurar o sistema pela primeira vez, utilize o guia passo a passo.
- 6. Especifique o nome do hub e leia o código QR ou introduza o ID manualmente.
- **7.** Aguarde até que o hub seja adicionado. O hub ligado será apresentado no separador **Dispositivos**.

Depois de adicionar um hub à sua conta, torna-se automaticamente o administrador do dispositivo. A alteração ou remoção do administrador não repõe as definições do hub nem elimina os dispositivos ligados.

O administrador pode convidar utilizadores para o sistema de segurança e determinar os seus direitos. O Hub 2 suporta até 100 utilizadores.



Se já existirem utilizadores no hub, o administrador do hub, o PRO com todos os direitos ou a empresa de instalação do hub selecionado pode adicionar a sua conta ao mesmo. Receberá uma notificação de que o hub já foi adicionado a outra conta. Contacte o Apoio Técnico para determinar quem tem direitos de administrador no hub.

Como adicionar novos utilizadores ao hub



Direitos do utilizador do sistema de segurança Ajax



Contador de falhas



Se for detetada uma falha no hub (por exemplo, não está disponível uma fonte de alimentação externa), é apresentado um contador de falhas no ícone do dispositivo na app Ajax.

Todas as falhas podem ser visualizadas nos estados do hub. Os campos com falhas serão destacados a vermelho.

Ícones do hub



Os ícones apresentam alguns dos estados do Hub 2. Pode vê-los no separador **Dispositivos** na app Ajax.

Ícone	Valor
26	O cartão SIM funciona na rede 2G.
(36)	O cartão SIM funciona na rede 3G. Disponível apenas para o Hub 2 (4G).
(4G)	O cartão SIM funciona na rede 4G.

	Disponível apenas para o Hub 2 (4G).
	Sem cartões SIM.
	O cartão SIM está defeituoso ou foi-lhe atribuído um código PIN.
Î	Nível de carga da bateria do hub. Apresentado em incrementos de 5%. <mark>Saiba mais</mark>
(!)	Detetada uma falha no hub. A lista está disponível na lista de estados do hub.
<u>ب</u>	O hub está diretamente ligado à central recetora de alarmes da empresa de segurança.
<u>ک</u>	O hub não está diretamente ligado à central recetora de alarmes da empresa de segurança.

Estados do hub



Os estados incluem informações sobre o dispositivo e os seus parâmetros de funcionamento. Os estados do Hub 2 podem ser visualizados na **app Ajax**:

- **1.** Selecione o hub se tiver vários ou se estiver a utilizar a app Ajax PRO.
- 2. Aceda ao separador Dispositivos 🕒.
- 3. Selecione Hub 2 na lista.

Parâmetro Valor

Avaria	Clicar em (i) abre a lista de avarias do hub. O campo só aparece se for detetada uma avaria.
Intensidade do sinal móvel	Mostra a intensidade do sinal da rede móvel para o cartão SIM ativo. Recomendamos a instalação do hub em locais com uma intensidade de sinal de 2-3 barras. Se a intensidade do sinal for de 0 ou 1 barra, o hub poderá não conseguir efetuar uma chamada ou enviar um SMS sobre um evento ou alarme.
Carga da bateria	Nível de carga da bateria do dispositivo. Apresentado como uma percentagem. Saiba mais
Tampa	Estado do tamper que responde à desmontagem do hub: • Fechado – a tampa do hub está fechada. • Aberto – o hub foi retirado do suporte SmartBracket. Saiba mais
Alimentação externa	Estado da ligação da fonte de alimentação externa:

	 Conectado – o hub está ligado à fonte de alimentação externa. Desconectado – não está disponível qualquer fonte de alimentação externa.
	Estado da ligação entre o hub e o Ajax Cloud:
Ligação	 Online – o hub esta ligado ao Ajax Cloud. Offline – o hub não está ligado ao Ajax Cloud.
	O estado da ligação do hub à Internet móvel:
	 Conectado – o hub está ligado ao Ajax Cloud através da Internet móvel.
Dados móveis	 Desconectado — o hub não está ligado ao Ajax Cloud através da Internet móvel.
	Se o hub tiver fundos suficientes na conta ou tiver SMS/chamadas de bónus, poderá fazer
	chamadas e enviar mensagens SMS mesmo que o estado Não conectado seja apresentado neste campo.
Cartão SIM ativo	Apresenta o cartão SIM ativo:
	 Cartão SIM 1 — se o primeiro cartão SIM estiver ativo.

	 Cartão SIM 2 – se o segundo cartão SIM estiver ativo. Não é possível alternar manualmente entre os cartões SIM.
Cartão SIM 1	O número do cartão SIM instalado na primeira ranhura. Para copiar o número, clique no mesmo. Não se esqueça de que o número é apresentado se tiver sido inserido no cartão SIM pelo operador.
Cartão SIM 2	O número do cartão SIM instalado na segunda ranhura. Para copiar o número, clique no mesmo. Não se esqueça de que o número é apresentado se tiver sido inserido no cartão SIM pelo operador.
Ethernet	 Estado da ligação à Internet do hub via Ethernet: Conectado – o hub está ligado ao Ajax Cloud através de Ethernet. Desconectado – o hub não está ligado ao Ajax Cloud através de Ethernet.
Ruído Médio (dBm)	Nível de potência sonora no local de instalação do hub. Os dois primeiros valores mostram o

	nível nas frequências Jeweller, e o terceiro nas frequências Wings. O valor aceitável é -80 dBm ou inferior. Por exemplo, -95 dBm é considerado aceitável e 70 dBm é inválido. A instalação do hub em locais com níveis de ruído mais elevados pode levar à perda de sinal dos dispositivos ligados ou de notificações em tentativas de inibição.
Estação de Monitorização	 O estado da ligação direta do hub à central recetora de alarmes da empresa de segurança: Conectado – o hub está diretamente ligado à central recetora de alarmes da empresa de segurança. Desconectado – o hub não está diretamente ligado à central recetora de alarmes da empresa de segurança. Se este campo for apresentado, a empresa de segurança utiliza uma ligação direta para receber eventos e alarmes do sistema de segurança. Mesmo que este campo não seja apresentado, a empresa de segurança continua a poder monitorizar e receber notificações de eventos através do servidor Ajax Cloud.
Modelo de Hub	Nome do modelo do hub.

Hardware	Versão do firmware. Não atualizado.
Firmware	Versão do firmware. Pode ser atualizado remotamente. Saiba mais
ID	Identificador do hub (ID ou número de série). Também se encontra na caixa do dispositivo, na placa de circuito do dispositivo e no código QR sob a tampa do SmartBracket.
IMEI	Um número de série único de 15 dígitos para identificar o modem do hub numa rede GSM. É apresentado apenas quando um cartão SIM está instalado no hub.

Definições do hub

As definições do Hub 2 podem ser alteradas na app Ajax:

- **1.** Selecione o hub se tiver vários ou se estiver a utilizar a app Ajax PRO.
- 2. Aceda ao separador **Dispositivos** e selecione Hub 2 na lista.

- **3.** Aceda a **Definições** clicando no ícone de engrenagem ⁽²⁾ no canto Superior direito.
- 4. Defina os parâmetros necessários.
- 5. Clique em Voltar para guardar as novas definições.

Nome	~
Sala	~
Ethernet	~
Móvel	~
Códigos de acesso ao teclado	~
Restrições de comprimento de código	~
Calendário de segurança	~

Teste da Zona de Deteção	~
Jeweller	~
Definições de telefonia	~
Serviço	~
Guia do Utilizador	~
Transferir definições para outro hub	~
Desemparelhar o hub	~

Definições do espaço

g < Bac):41 k	Generation Space settings	.ııl 🗢 ■ Edit
		6	
Name My Ho	me		
۲	Addres	S	>
8	Users		>
(°a)	Privacy		>
0	Geofen	ce	>
	Groups		>
	Video s	cenarios	>
٢	Time zo	one	>

As definições podem ser alteradas na app Ajax:

- 1. Selecione o espaço se tiver vários ou se estiver a utilizar uma app PRO.
- 2. Aceda ao separador Controlo.
- **3.** Aceda a **Definições** tocando no ícone 🔅 de engrenagem no canto inferior direito.
- 4. Defina os parâmetros necessários.
- 5. Toque em Voltar para guardar as novas definições.

Reposição das definições do hub

Repor as definições de fábrica do hub:

- **1.** Ligue o hub se este estiver desligado.
- **2.** Remova todos os utilizadores e instaladores do hub.
- **3.** Mantenha o botão de alimentação premido durante 30 s o logótipo Ajax no hub começará a piscar a vermelho.
- **4.** Remova o hub da sua conta.

Tenha em atenção que a reposição das definições de fábrica do hub não remova os utilizadores do hub nem limpe o historial de eventos.

Avarias

O Hub 2 pode notificar eventuais anomalias de funcionamento. O campo **Avarias** está disponível em **Estados do Dispositivo**. Clicar em (i) abre a lista de todas as avarias. O campo é apresentado se for detetada uma avaria.

Ligação de detetores e dispositivos



O hub é incompatível com os módulos de integração **uartBridge** e **ocBridge Plus** Também não é possível ligar outros hubs a este.

Ao adicionar um hub utilizando uma orientação passo-a-passo, vai-lhe ser pedido que adicione dispositivos que irão proteger as instalações. No entanto, pode recusar e voltar a este passo mais tarde.

Como ligar um detetor ou dispositivo ao hub

- **1.** Inicie sessão na app Ajax. Selecione o hub se tiver vários ou se estiver a utilizar a app Ajax PRO.
- 2. Aceda ao menu Salas 🕰.
- 3. Abra a sala e selecione Adicionar Dispositivo.
- **4.** Dê um nome ao dispositivo, leia o seu código QR (ou introduza-o manualmente), selecione um grupo (se o modo de grupo estiver ativado).
- **5.** Clique em **Adicionar** começa a contagem decrescente para adicionar um dispositivo.
- 6. Siga as instruções na app para ligar o dispositivo.

Para ligar um dispositivo ao hub, o dispositivo deve estar localizado dentro do alcance de comunicação por rádio do hub (nas mesmas instalações seguras). Se a ligação falhar, siga as instruções do manual do utilizador do respetivo dispositivo.

Seleção do local de instalação



Ao escolher um local, considere três fatores principais:

- Intensidade de sinal Jeweller,
- Intensidade do sinal de Wings,

• intensidade do sinal móvel.

Coloque o Hub 2 num local com um Jeweller estável e uma intensidade de sinal de 2-3 barras com todos os dispositivos ligados (pode ver a intensidade do sinal com cada dispositivo na lista de estados para um respetivo dispositivo na aplp Ajax).

Ao escolher um local para a instalação, tenha em conta a distância entre os dispositivos e o hub e quaisquer obstáculos entre os dispositivos que dificultem a passagem do sinal de rádio: paredes, pisos intermédios ou objetos de grandes dimensões localizados na sala.

Para calcular aproximadamente a intensidade do sinal no local de instalação, utilize o nosso calculador de alcance das comunicações via rádio.

A intensidade do sinal de telemóvel de 2-3 barras é necessária para o funcionamento correto e estável dos cartões SIM instalados no hub. Se a intensidade do sinal for de 0 ou 1 barras, não podemos garantir todos os eventos e alarmes por chamadas, SMS ou Internet móvel.



Certifique-se de que verifica a intensidade do sinal Jeweller e Wings entre o hub e todos os dispositivos no local de instalação. Se a intensidade do sinal for baixa (uma única barra), não podemos garantir um funcionamento estável do sistema de segurança, uma vez que um dispositivo com uma intensidade de sinal baixa pode perder a ligação com o hub. Se a intensidade do sinal for insuficiente, tente deslocar o dispositivo (hub ou detetor), uma vez que um reposicionamento de 20 cm pode melhorar significativamente a receção do sinal. Se o reposicionamento do dispositivo não tiver efeito, tente utilizar um **repetidor**.

O Hub 2 deve ser escondido da vista direta para reduzir a probabilidade de sabotagem ou inibição. Além disso, tenha em atenção que o dispositivo se destina apenas a instalação em interiores.

Não coloque o Hub 2:

- No exterior. Se fizer isso, o aparelho pode avariar ou não funcionar corretamente.
- Perto de objetos metálicos ou espelhos, por exemplo, num armário metálico.
 Podem blindar e atenuar o sinal de rádio.
- Dentro de instalações com temperatura e humidade fora dos limites permitidos. Se o fizer, o aparelho pode avariar ou não funcionar corretamente.
- Perto de fontes de interferência de rádio: a menos de 1 metro do router e dos cabos de alimentação. Isto pode resultar na perda de ligação com o hub ou com os dispositivos ligados ao repetidor.
- Em locais com intensidade do sinal baixa ou instável. Isto pode resultar na perda de ligação com os dispositivos ligados.

• A menos de 1 metro de distância de dispositivos sem fios Ajax. Isto pode resultar na perda de ligação com os dispositivos ligados.

Instalação



Antes de instalar o hub, certifique-se de que selecionou o local ideal e que este cumpre os requisitos deste manual.

Ao instalar e utilizar o dispositivo, respeite as regras gerais de segurança elétrica para a utilização de aparelhos elétricos e os requisitos dos regulamentos de segurança elétrica.

Para instalar o hub:

 Fixe o painel de instalação SmartBracket com os parafusos incluídos. Se utilizar outros elementos de fixação, certifique-se de que não danificam ou deformam o painel. Para a fixação, utilize pelo menos dois pontos de fixação. Para que o tamper reaja às tentativas de retirar o dispositivo, certifique-se de que fixa o canto perfurado do SmartBracket.



Não utilize fita adesiva de dupla face para a montagem. Pode provocar a queda do hub. O dispositivo pode avariar se cair.

- **2.** Ligue o cabo de alimentação, o cabo Ethernet e os cartões SIM ao hub. Ligue o dispositivo.
- 3. Fixe os cabos com a braçadeira de retenção de cabos e os parafusos fornecidos. Utilize cabos com um diâmetro não Superior ao dos cabos fornecidos. A braçadeira de fixação dos cabos deve ajustar-se firmemente aos cabos para que a tampa do hub se feche facilmente. Isto reduzirá a probabilidade de sabotagem, pois um cabo fixo é muito mais difícil de arrancar.
- 4. Deslize o Hub 2 para o painel de instalação. Após a instalação, verifique o estado de tamper na app Ajax e, em seguida, a qualidade da fixação do painel. Receberá uma notificação se for feita uma tentativa de arrancar o hub da superfície ou de o remover do painel de instalação.
- 5. Fixe o hub no painel SmartBracket com os parafusos incluídos.



Manutenção

Verifique regularmente a capacidade operacional do sistema de segurança Ajax. A frequência ideal dos controlos é de três em três meses. Limpe o corpo do dispositivo do pó, teias de aranha e outros contaminantes à medida que vão surgindo. Utilize um pano seco e macio adequado para a manutenção do equipamento.

Não utilize quaisquer substâncias que contenham álcool, acetona, gasolina e outros solventes ativos para limpar o detetor.

Se a bateria do hub estiver avariada e pretender substituí-la, siga as seguintes instruções:

Como substituir a bateria do hub

Saiba mais sobre os acessórios Ajax para hubs

Especificações Técnicas

- Todas as características técnicas do Hub 2 (2G) Jeweller
- Todas as características técnicas do Hub 2 (4G) Jeweller
- $\widehat{\mathbb{F}}$ Conformidade com as normas

Conjunto completo

- **1.** Hub 2 (2G) ou Hub 2 (4G).
- 2. Cabo de alimentação.
- 3. Cabo Ethernet.
- 4. Kit de instalação.
- 5. Cartão SIM (fornecido consoante a região).
- 6. Guia Rápido.

Garantia

A garantia dos produtos da empresa de responsabilidade limitada "Ajax Systems Manufacturing" é válida durante 2 anos após a compra.

Se o dispositivo não funcionar corretamente, recomendamos que contacte primeiro o serviço de assistência, uma vez que os problemas técnicos podem ser resolvidos remotamente em metade dos casos.





Contactar o Suporte Técnico:

- e-mail
- Telegram

Subscribe to the newsletter about safe life. No spam

