



UTC Fire & Security

A United Technologies Company


Nota Técnica

Equipamento: ATS X500

Descrição: Arme/Desarme Automático

Versão 1-0 / Junho 2018

1.1 Para colocar uma ATS Advanced da série X500 a **armar e desarmar** automaticamente, deverá efectuar a configuração apresentada em baixo. Com esta configuração a central **efectua o desarme às 9.00 e o arme as 20.00**.



Nome Documento	Versão	Página	 <small>A United Technologies Company</small>
UTC ATS ADVANCED X500 Arme e desarme automatico	1.0	2 de 2	
Título			
UTC ATS ADVANCED X500 Arme e desarme automatico			